





Bioreader Biohandle Biopass Modul

#### Gentili utenti,

grazie per aver scelto di acquistare il nostro lettore di impronte digitali, che vi permetterà di entrare in modo veloce e confortevole in casa, in ufficio o in un locale commerciale. La gestione dei nostri lettori è semplice, ma in ogni caso è sempre meglio prendersi qualche minuto per leggere le istruzioni e imparare a conoscere meglio il dispositivo. Per assicurarvi un'eccellente esperienza nelle prossime pagine troverete un elenco di cose a cui prestare attenzione durante l'uso. Troverete anche delle guide su come trattare il dispositivo.

## INDICE

CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL DITO SUL SENSORE BIOMETRICO	3
DATI TECNICI	4
UNITÀ DI CONTROLLO E MODI PER UTILIZZARE UN LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI	4
COMPONENTI E LORO FUNZIONI	4
RELÈ 2	6
BLOCCO DI SICUREZZA DEL LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI	6
ACCOPPIAMENTO DEL LETTORE CON L'UNITÀ DI CONTROLLO	6
RIPRISTINO A CONDIZIONI DI FABBRICA	6
COLLEGAMENTO AL LETTORE (ANDROID)	7
COLLEGAMENTO AL LETTORE CON UN DISPOSITIVO ANDROID AGGIUNTIVO	7
SCOLLEGARE IL LETTORE (ANDROID)	8
COLLEGAMENTO AL LETTORE (APPLE)	8
COLLEGAMENTO AL LETTORE CON UN DISPOSITIVO APPLE AGGIUNTIVO	9
SCOLLEGARE IL LETTORE (APPLE)	9
AGGIUNTA DI PERSONE	11
ELENCO DELLE PERSONE REGISTRATE	13
IMPOSTAZIONI	15
LOG DEGLI EVENTI	17
ORARI DI ACCESSO	19



# **CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL DITO SUL SENSORE BIOMETRICO**



# **1** L'IMPRONTA DIGITALE DEVE COPRIRE ALMENO IL 70% DEL SENSORE.

Donne, bambini e persone con impronte digitali più piccole dovranno premere di più le dita sul sensore per aumentare l'area di contatto.



#### 2 UTILIZZARE LA PARTE DEL DITO PIÙ RICCA DI DETTAGLI BIOMETRICI

Per la maggior parte delle persone, la zona centrale del polpastrello è quella più idonea, ma suggeriamo di guardare da vicino le vostre impronte e, nei primi giorni d'uso, determinare anche quali sono le dita migliori, più ricche di minuzie biometriche.



### **3** LA PELLE MOLTO SECCA È LA PRIMA CAUSA DEL CATTIVO RICONOSCIMENTO DELLE DITA.

Se il dito deve essere premuto più forte del solito affinché venga riconosciuto, la causa più comune è la pelle secca, soprattutto nei mesi invernali. Idratare le dita con l'aiuto di una crema per le mani, o toccando brevemente una superficie umida.



### **4** TEMPO DI POSIZIONAMENTO DEL DITO SUL SENSORE

Mantenere il dito sul sensore biometrico fino a quando si sentirà il segnale acustico.

# **5** COME PREDISPORRE IL MIGLIORE RICONOSCIMENTO DELLE DITA.

Il sensore biometrico tollera piccole ferite e piccoli graffi alle dita, riuscendo a riconoscerle comunque. Per comodità e per i casi di impossibilità di utilizzo delle dita di una mano, si consiglia di registrare anche le stesse dita dell'altra mano.

In considerazione della grande capacità dei nostri sensori biometrici, suggeriamo di registrare ogni dito in posizioni differenti.

Adottando queste misure, sarà possibile ottenere la migliore resa del vostro lettore di impronte.

# DATI TECNICI

- Massima capacità di impronte digitali: 500 per ogni lettore biometrico.
- Tensione di alimentazione: 8-30 V, CA o CC.
- Unità di controllo con 2 relè a contatti puliti.
- Tensione massima applicabile ai contatti del relè: 40 V.
- Corrente massima sopportata dai contatti del relè: 3 A.
- Impostazione del tempo di chiusura del contatto del relè: da 1 a 10 secondi.
- Potenza massima: 3,6 W.
- Riconoscimento rapido delle impronte digitali: meno di 1,2 secondi.
- Temperatura di funzionamento: da -30 °C a +80 °C.
- Umidità ambientale massima: 100% IP65.
- Memorizzazione permanente dei codici impronta anche in caso di interruzione di corrente.
- Sensore biometrico capacitivo FPC1011F3.
- Interfaccia utente: LED a 5 colori, segnali acustici, pulsanti su unità di controllo e APP per smartphone.

## UNITÀ DI CONTROLLO E MODI DI UTILIZZO UN LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI

l nostri lettori di impronte digitali possono essere installati in diverse configurazioni e con diverse unità di controllo:

1. lettore di impronte digitali + unità di controllo a bordo porta (Bioreader, Biohandle, Modul); 2. lettore di impronte digitali + unità di controllo in quadro elettrico su guida DIN (Biopass).

# **COMPONENTI E LORO FUNZIONI**



### UNITÀ DI CONTROLLO INSTALLATA A BORDO PORTA



#### ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELLA RETROILLUMINAZIONE BLU • tenere premuto il pulsante 2 fino a quando il LED BLU cambia di stato.



# RELÈ 2

Tutti i nostri sistemi biometrici hanno due uscite a relè. Ciò significa che si può utilizzare il secondo relè per pilotare un dispositivo addizionale (porta del garage, porta laterale, gestire un impianto di allarme, etc.). Ogni volta che si inserisce una nuovo persona in X-manager, mediante apposita opzione, occorre scegliere quale relè si attiverà: relè 1, relè 2, o entrambi relè 1 e 2 contemporaneamente.

## **BLOCCO DI SICUREZZA DEL LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI**

Nel caso in cui un sensore non riconosca un'impronta digitale per sette volte consecutive, il lettore di impronte digitali eseguirà un blocco di sicurezza di 30 secondi, durante i quali il lettore non potrà essere utilizzato, dopodiché tornerà a funzionare regolarmente. In caso di altri sette tentativi falliti, il lettore di impronte digitali si bloccherà come prima, ma questa volta per 60 secondi.

Per ogni sequenza successiva di sette tentativi falliti consecutivi, il periodo di blocco verrà esteso per altri 30 secondi, fino a raggiungere il massimo periodo di blocco che è di 5 minuti. Ogni volta che un dito viene riconosciuto, il sistema di blocco di sicurezza viene azzerato.

#### QUANDO IL SISTEMA È IN BLOCCO DI SICUREZZA, IL LED CONTINUERÀ A LAMPEGGIARE CON IL COLORE VIOLA.

# ACCOPPIAMENTO DEL LETTORE CON L'UNITÀ DI CONTROLLO

In caso di sostituzione del lettore, il nuovo dispositivo deve essere prima abbinato all'unità di controllo: 1. sull'unità di controllo per barra DIN si deve tenere premuto il pulsante "R" per 1 secondo; 2. sull'unità di controllo montata nella porta, per prima cosa svitare la vite di protezione del pulsante "R", quindi tenere premuto il pulsante per 1 secondo.

Quando si sentirà un breve segnale acustico, rilasciare il pulsante. Quando si sentirà un bip più lungo, il nuovo lettore e l'unità di controllo saranno accoppiati.

#### QUESTA PROCEDURA PREVIENE I TENTATIVI DI SOSTITUZIONE DEL LETTORE ESISTENTE CON UN ALTRO ESTRANEO.

# **RIPRISTINO A CONDIZIONI DI FABBRICA**

 Il pulsante "R" sulla centralina DIN deve essere premuto e tenuto premuto per 10 secondi.
Sull'unità di controllo montata nella porta, per prima cosa svitare la vite di protezione del pulsante "R", quindi tenere premuto il pulsante per 10 secondi.

Quando si sentirà un segnale acustico, il pulsante potrà essere rilasciato. Quindi il LED lampeggerà 5 volte con il colore VIOLA e si sentiranno altrettanti bip, dopodiché il sistema risulterà azzerato con i valori di fabbrica, come nuovo.



# **COLLEGAMENTO AL LETTORE (ANDROID)**



# COLLEGAMENTO AL LETTORE CON UN DISPOSITIVO ANDROID AGGIUNTIVO

UN SINGOLO LETTORE PUÒ ESSERE COLLEGATO A PIÙ DI UN DISPOSITIVO SUL QUALE SIA INSTALLATA L'APP X-MANAGER





L'icona i accanto al nome del lettore deve essere premuta sul display del dispositivo connesso al lettore.

La password apparirà per alcuni secondi nella parte inferiore dello schermo. Si prega di prendere nota della password.



Su un nuovo dispositivo, premere **Ricerca** e scegliere l'opzione **MANUALE** nel passaggio successivo. Quando richiesto, inserire il nome e la password recuperata in precedenza dal lettore. IT

## **SCOLLEGARE IL LETTORE (ANDROID)**



## **COLLEGAMENTO AL LETTORE (APPLE)**

PRIMA DI POTER UTILIZZARE I LETTORI BIOMETRICI, È NECESSARIO AGGIUNGERLI TUTTI NELL'APP X-MANAGER. SE VERRÀ COLLEGATO PIÙ DI UN LETTORE. È IMPORTANTE CHE IL PRIMO COLLEGAMENTO CON CIASCUN LETTORE AVVENGA IN MODO ESCLUSIVO, DISALIMENTANDO GLI ALTRI LETTORI.

## **COLLEGAMENTO AL LETTORE CON UN DISPOSITIVO APPLE AGGIUNTIVO**

## UN SINGOLO LETTORE PUÒ ESSERE COLLEGATO A PIÙ DI UN DISPOSITIVO SUL QUALE SIA INSTALLATA L'APP X-MANAGER



L'icona i accanto al nome del lettore deve essere premuta sul display del dispositivo connesso al lettore.

Toccando Visualizza la password la password sarà visibile.



nome del lettore, premere

Su un nuovo dispositivo, premere + e scegliere l'opzione impostazione manuale nel passaggio successivo. Quando richiesto, inserire il nome e la password recuperata in precedenza dal lettore e premere impostazioni.

# **SCOLLEGARE IL LETTORE (APPLE)**



Visualizza la password

Premere la i accanto al nome del lettore e quindi CANCELLA.

CANCELLA

	ഀൕഀ 31% 💷 ෦ 10:06
Entrata principale	×
😫 Impostazioni	
😑 Cronologia	
🕚 Orari	
🕂 Inserisci	
ADMIN RELET	

# **AGGIUNTA DI PERSONE**

#### LA PROCEDURA DI AGGIUNTA PERSONE SI AVVIA PREMENDO IL CAMPO VERDE

## -• Inserire il nome della persona.

Assegnare alla persona i diritti di amministratore (ADMIN) o di utente (USER). Un amministratore può eseguire tutte le funzioni, inclusa l'eliminazione di altri utenti e amministratori, mentre un utente può solo aprire la porta.

3—

Selezionare il relè che verrà attivato dalla persona (relè 1, relè 2, o relè 1 e 2 insieme).

Scegliere quante dita attiveranno il relè selezionato. Impostando 3, sarà possibile codificare tre dita differenti, oppure una sola, appoggiandola sul sensore biometrico in posizioni diverse (facilita il riconoscimento successivo).

La capacità delle impronte digitali del lettore è 500. Qualsiasi persona può avere un numero qualsiasi di • impronte digitali registrate. È consigliabile che ogni persona registri diverse impronte, anche dello stesso dito.

all <sup>2</sup>	ল	ⓒ 33% ■ 09:52
	Entrata principale	×
$\odot$	Impostazioni	
€	Cronologia	
٩	Orari	
$\bullet$	Inserisci	
	Admin 1 Admin • Impronte digitali 1 • Relè1	13
	Admin 2 Admin • Impronte digitali 1 • Relè1	13
	Utente A Utente • Impronte digitali 1 • Relè1	130
۲	Utente B Utente • Impronte digitali 1 • Relè1	130
۲	Utente C Utente • Impronte digitali 1 • Relè1	130
۲	Utente D Utente • Impronte digitali 1 • Relè1	130
	Utente E Utente • Impronte digitali 1 • Relè1	130
	Newkom (2015)	

# Le impostazioni non possono essere modificate dopo • l'inserimento della persona. La persona deve essere cancellata e aggiunta di nuovo con impostazioni diverse.

0-

Gli amministratori sono indicati in arancione e gli utenti con colore marrone chiaro.

Sotto il nome di ogni persona appaiono i seguenti dati: • stato (utente/amministratore) • numero di impronte digitali registrate • numero di relè che questa persona attiverà

Per ogni persona possono essere registrate altre impronte in qualsiasi • momento. Premendo l'icona 1 verrà registrata una sola impronta digitale. Premendo l'icona 3 verranno registrate tre impronte digitali.

Agli utenti si possono assegnare limitazioni di accesso premendo l'icona orologio. Gli orari dovranno essere creati in precedenza. Quando il programma è attivo, l'icona **power** diventa verde. Ogni utente può avere una fascia oraria.

Ogni amministratore può eliminare utenti e altri amministratori. Almeno un amministratore deve sempre rimanere nel database e può essere eliminato solo col ripristino delle impostazioni di fabbrica.

• Le persone della lista possono essere cancellate premendo l'icona **cestino**.

IT

,ıll 🤶 🛈 34% 💷 09:48	
Entrata principale X	
😵 Impostazioni	
Nome del dispositivo	1
Modalità accesso libero	2
Impostazione temporale del relè 1 1 [Tempo in secondi]	
Impostazione temporale del relè 2 3 [Tempo in secondi]	
Illuminazione blu	4
EED della porta	5
Banca dati Esportazione / IMPORTAZIONE	6
Sistema BM 0.2.7 + CU 0.2.4 + WM 0.2.3 + Navkom (2019)	2
😑 Cronologia	Í
🕐 Orari	
+ Inserisci	
Admin 1 Admin • Impronte digitali 1 • Relè1	

## IMPOSTAZIONI

#### TUTTE LE FUNZIONI DI SICUREZZA POSSONO ESSERE ESEGUITE SOLO CON LA CONFERMA DELL'IMPRONTA DIGITALE DI UN AMMINISTRATORE.

🗕 Nome del lettore

Modalità ingresso libero: quando questa modalità è attivata, qualsiasi dito posizionato sul sensore apre la porta. Il periodo durante il quale è attivata la modalità di ingresso libero può essere impostato da 1 minuto fino a un massimo di 600 minuti, dopodiché si disattiva automaticamente. Mentre la modalità di ingresso libero è attiva, la retroilluminazione del lettore è verde.

Tempo di apertura del relè: il tempo di chiusura del contatto del relè
può essere regolato da 1 secondo fino a un massimo di 10 secondi. Questa impostazione è utile quando si usa una serratura elettrica.

Retroilluminazione blu: la retroilluminazione blu sul lettore può essere disattivata.

 Impostazioni LED: con l'unità di controllo installata nella porta è possibile alimentare un'illuminazione LED decorativa, o di cortesia, ubicata nella porta; mediante l'APP X-manager è possibile regolare il flusso luminoso (da 1% a 100%) e stabilire con quale luce esterna accendere / spegnere il LED. Selezionando la casella di controllo "24 ore", il LED resterà continuamente acceso.

**Importazione / esportazione del database:** Il database delle impronte digitali può essere trasferito da un lettore a un altro.

**1.** Premere il pulsante **Esporta** sul lettore di origine. Occorre la conferma di un amministratore.

6-0

2. Connettersi al nuovo lettore e premere il pulsante **Importa**. Se un amministratore è già stato registrato sul nuovo lettore, la sua impronta digitale deve confermare l'importazione. Se il database sul nuovo lettore è vuoto, questo passaggio non richiede conferma.

**3.** L'attivazione del database trasferito deve essere confermata da un amministratore del lettore di origine.

all 🗟 💭 الم
Entrata principale X
😧 Impostazioni
😑 Cronologia
Admin 2 20/02/2019 • 09:49 • Relêt
Admin 1 20/02/2019 • 09:49 • Relêt
Utente A 20/02/2019 • 09:49 • Relė1
BLOCCATO TEMPORANEAMENTE 20/02/2019 • 09:48
Admin 1 20/02/2019 • 09:48 • Relêt
Utente E 20/02/2019 • 09:48 • Relė1
Utente C 20/02/2019 • 09:48 • Relė1
Utente A 20/02/2019 • 09:48 • Relė1
Admin 2 20/02/2019 • 09:48 • Relê1
Utente C 20/02/2019 • 09:48 • Relè1
Admin 2       20/02/2019 • 09:48 • Relè1

# CRONOLOGIA VISUALIZZAZIONE DEGLI ULTIMI 100 EVENTI

## I seguenti eventi vengono monitorati:

• tutti gli accessi riusciti (utenti e amministratori)
• tutti i tentativi di accesso al di fuori degli orari pianificati (le pianificazioni devono essere attivate e assegnate agli utente)
• i blocchi di sicurezza temporanei

La cronologia non può essere cancellata. Il numero massimo di eventi è 100, pertanto, quando la memoria è satura, quelli più recenti sovrascrivono gli eventi più vecchi.

IT

iý) 🗐	☜ 33% ■_+ 09:52				
Entrata principale	×				
🔅 Impostazioni					
😑 Cronologia					
🔇 Orari					
🕂 Inserisci 🚺					
Mattina Attivato	0				
Pomeriggio Attivato	5 🔘 💼 6				
Nome dell'orario: Pomeriggio 2					
Lunedì 24h Nessun accesso 16 Martedì 24h Nessun accesso 16	5:00 • 22:00 • 5:00 • 22:00 •				
Mercoledì 24h Nessun accesso 16	5:00 • 22:00 •				
Venerdì 24h Nessun accesso 16	5:00 22:00 1				
Sabato 24h ✓ Nessun accesso Domenica 24h ✓ Nessun accesso	3)				
	SALVA 4				
• Inserisci					
Admin 1 Admin • Impronte digitali 1 • Relè1	13				
Admin 2 Admin • Impronte dicitali 1 • Relè1	13 💼				

## ORARI DI ACCESSO

#### LE FASCE ORARIE SONO UTILIZZABILI PER LIMITARE L'ORARIO DI ACCESSO DEGLI UTENTI.

- 1 Per aggiungere una fascia oraria, è necessario premere **Inserisci**.
  - ----- Scrivere il nome della fascia oraria.



o accesso limitato (dalle xx:xx alle yy:yy)

4

Una volta effettuate le impostazioni desiderate, premere il pulsante **SALVA**.

Quando la fascia oraria è stata salvata, diventa automaticamente attiva. Questo è indicato quando l'icona **power** è verde.

Ogni fascia oraria può essere disattivata premendo l'icona power, che così diventa bianca. NOTA: se quella fascia oraria disattivata era stata assegnata a uno o più utenti, costoro avranno accesso illimitato.



Un fascia oraria può essere cancellata premendo l'icona **cestino**. • NOTA: se quella fascia oraria cancellata era stata assegnata a uno o più utenti, costoro avranno accesso illimitato.

—• È possibile creare fino a cinque fasce orarie.